

باز شدن دستگاه توسط افراد غیر مجاز و یا نصب اشتباه دستگاه که موجب آسیب رسیدن به دستگاه شود محصول را از شرایط گارانتی خارج میکند. شما میتوانید جهت اطلاع از خدمات شرکت و استفاده از شبکه خدمات پس از فروش از طریق موارد ذیل با ما ارتباط برقرار کنید



۱- ارسال پیامک به شماره ۱۰۰۰۵۸۵۸

۲- تماس شماره تلفن ۰۳۱۳۷۶۰۷۹۵۵-۶


۳- استفاده از درگاه خدمات پس از فروش سایت شرکت WWW.CALLUSE.NET

با امید رضایت کامل شما مصرف کننده عزیز منتظر دریافت انتقادات و پیشنهادات شما میباشیم.

محل نصب صفحه بیرونی را روی در یا دیوار خارج ساختمان مشخص کنید. بر روی در یا دیوار، به اندازه قاب کف فضای خالی ایجاد کنید. هر یک از گوشی های صوتی را وصل و امتحان کنید. جهت سهولت در نصب دستگاه، در هنگام نصب می توانید توسط لولاها، صفحه بیرونی را به قاب کف متصل کنید. (در تصاویر زیر، لولاها و محل قرارگیری آنها نشان داده است.) محافظ قسمت پیچ را با استفاده از یک پیچ گوشتی از قسمت شکاف کنار آن خارج کرده و سوراخ های پیچ را در هر دو طرف پیدا کنید. پیچ ها را محکم کنید و درپوش محافظ پیچ را در جای خود قرار دهید.



تذکر: فیش رابط زنگ (D1~D6) در قسمت ۲، به ترتیب مطابق با کلید های زنگ ۱~۶ در شکل زیر می باشد.



# کالیوز

## درب بازکن صوتی مدل نفیس


### مشخصات پنل درب بازکن صوتی نفیس

- صدای رسا و شفاف بدون نویز
- نصب آسان توسط ۵ رشته سیم
- قابلیت تنظیم صدای رفت و برگشت
- صفحه آلومینیومی آندایز شده مقاوم در برابر رطوبت و اشعه آفتاب

### نکات مهم جهت نصب بهینه

- محل نصب صفحه بیرونی را به گونه ای انتخاب کنید که دور از گرد و غبار، دمای بالا (۵۰ درجه) و رطوبت مستقیم باشد.
- از انتخاب محل نصب در مجاورت ضربه و لرزش پرهیز کنید.
- برای داشتن صدای با کیفیت و مطلوب از سیم ۰.۵ استفاده شود.
- به یاد داشته باشید در هنگام اتصال سیم ها به صفحه بیرونی و گوشی صوتی، حتما آنها را لحیم کرده و به وسیله شیرینگ یا وارنیش عایق شوند.
- به هیچ وجه کابل ها در مجاورت سیم برق و تلفن قرار نگیرد.
- در صورتی که از قفل های برقی استفاده می نمایید، به علت جریان کشی بالای این قفل ها، نیاز به ترانس مجزا برای تغذیه قفل می باشد.
- در هنگام نصب منبع تغذیه توجه داشته باشید آن را در فاصله نزدیک از صفحه بیرونی (کمتر از ۱۰ متر) قرار داده و از سیم افشان ۲×۱.۵ برای اتصال قفل و منبع تغذیه استفاده نمایید.
- در مدل هایی که دارای پتانسیومتر تنظیم Sp و Mic می باشند، می توانید صدای دستگاه را در حد مطلوب تنظیم کنید.

### اجزای صفحه بیرونی



۱. میکروفن

۲. بلندگو



۳. کلیدهای زنگ

۴. ارتباط AC ۱۲۷

۵. رابط مشترک بین واحدها (گوشی های صوتی)

۶. سیم قفل

۷. رابط زنگ برای هر واحد (گوشی صوتی)



## گوشی صوتی

### مدل CU-200

مصرف کننده عزیز از حسن سلیقه شما در خرید دربازکن صوتی کالیوز متشکریم. در ذیل به بیان نکاتی می پردازیم که در آشنایی بیشتر دستگاه و عملکرد بهتر آن قابل اهمیت است.

توجه: عدم رعایت اصول نصب طبق دستورالعمل ذیل و یا باز شدن درب دستگاه توسط افراد غیر مجاز دستگاه را از گارانتی خارج می کند.



### ۱) مشخصات ظاهری گوشی صوتی و ویژگی ها

- نمای ظاهری زیبا و انحصاری کالیوز
- کیفیت صدای رفت و برگشت عالی و بدون نویز
- led دور کلید هشدار دهنده زنگ
- ولوم کم و زیاد صدای زنگ

### ۲) قطعات واجزا

- دستگاه گوشی صوتی
- دسته گوشی صوتی
- براکت نگه دارنده گوشی صوتی
- بند گوشی
- پیچ و رولپلاک
- کارت گارانتی


### ۳) مشخصات فنی

هر گوشی صوتی دارای ترمینال ۵ پورتی می باشد که آن را به صفحه بیرونی (پنل) متصل می کند. برای ایجاد این ارتباط بین واحدها و صفحه بیرونی ، موارد ذیل لازم می باشد:

- گوشی صوتی
- صفحه بیرونی
- مبدل ac ۱۲۷
- قفل درب بازکن

### ۴) طریقه نصب

در گوشی های صوتی شرکت کالیوز از ۵ رشته سیم جهت اتصال به پنل بیرونی استفاده شده است. ۴ سیم ، سیم های مشترک بین واحدها (A,B,C,E) و یک سیم مجزای زنگ برای هر واحد (D) به پنل نصب می شود.



شماره تماس با واحد خدمات پس از فروش

۹۰۹۹۰۰۰۰۹۰ / ۰۳۱۱-۲۶۸۳۶۶۶

شماره پیام کوتاه

۱۰۰۵۸۵۸

## گوشی صوتی مدل CU-200

مصرف کننده عزیز از حسن سلیقه شما در خرید دربازکن صوتی کالیوز متشکریم. در ذیل به بیان نکاتی می پردازیم که در آشنایی بیشتر دستگاه و عملکرد بهتر آن قابل اهمیت است.

توجه: عدم رعایت اصول نصب طبق دستورالعمل ذیل و یا باز شدن درب دستگاه توسط افراد غیر مجاز دستگاه را از گارانتی خارج می کند.



### ۱) مشخصات ظاهری گوشی صوتی و ویژگی ها

- نمای ظاهری زیبا و انحصاری کالیوز
- کیفیت صدای رفت و برگشت عالی و بدون نویز
- led دور کلید هشدار دهنده زنگ
- ولوم کم و زیاد صدای زنگ

### ۲) قطعات واجزا

- دستگاه گوشی صوتی
- دسته گوشی صوتی
- براکت نگه دارنده گوشی صوتی
- بند گوشی
- پیچ و رولپلاک
- کارت گارانتی

### ۳) مشخصات فنی

هر گوشی صوتی دارای ترمینال ۵ پورتی می باشد که آن را به صفحه بیرونی (پنل) متصل می کند. برای ایجاد این ارتباط بین واحدها و صفحه بیرونی ، موارد ذیل لازم می باشد:

- گوشی صوتی
- صفحه بیرونی
- مبدل ac ۱۲۷
- قفل درب بازکن

### ۴) طریقه نصب

در گوشی های صوتی شرکت کالیوز از ۵ رشته سیم جهت اتصال به پنل بیرونی استفاده شده است. ۴ سیم ، سیم های مشترک بین واحدها (A,B,C,E) و یک سیم مجزای زنگ برای هر واحد (D) به پنل نصب می شود.

